studioセットアップ ガイド





Studio Slim

セットアップ ガイド

メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

★意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

♠ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2008-2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可なくこれらの資料を複写することは、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL のロゴ、YOURS IS HERE、および DellConnect は Dell Inc. の商標です。Intel、Pentium、および Celeron は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標です。Core は米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows Vista、および Windows Vista のスタートボタンは米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc は Blu-ray Disc Association の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はライセンス契約に基づいて使用しています。Realtek は Realtek Semiconductor Corporation の商標です。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2009 年 6 月 P/N MT553 Rev. A01

目次

Studio Slim 540s のセットアップ5	問題の解決	2
コンピュータをセットアップする前に5	ネットワークの問題2	23
モニタの接続6	電源の問題2	24
キーボードおよびマウスの接続8	メモリの問題2	26
ネットワークケーブルの接続	フリーズおよびソフトウェアの問題2	26
(オプション)	サポートツールの使い方 .	20
モニタおよびコンピュータの電源ケーブル の接続 10	Dell Support Center	
お使いのコンピュータおよびモニタの	(デルサポートセンター)2)(
電源ボタンを押す10	システムメッセージ3	3(
Windows Vista のセットアップ11	ハードウェアトラブルシューティング3	32
インターネットへの接続(オプション)11	Dell Diagnostics(診断)プログラム	32
Studio Slim 540s の使い方14	システムのリカバリオプション3	35
正面図の機能14	システムの復元3	35
背面図機能17	Dell Factory Image Restore3	37
背面パネルコネクタ18	オペレーティングシステムの	
ソフトウェア機能20	再インストール3	38

目次

困ったときは 41
テクニカルサポートおよびカスタマー サービス42
DellConnect™
オンラインサービス42
製品情報43
保証期間中の修理または返品について43
お問い合わせになる前に44
デルへのお問い合わせ45
情報およびリソースの検索方法 .46
仕様 .48
付録54
Macrovision 製品通知54
索引

Studio Slim 540s のセットアップ

本項は Studio Slim 540s のセットアップおよび 周辺機器の接続に関する情報を提供します。

コンピュータをセットアップする 前に


コンピュータは、電源へ容易にアクセスでき、十 分な通風のある平らな場所に設置してください。

Studio Slim 540s 周辺の通風を制限すると、過熱の原因となる場合があります。オーバーヒートを防ぐために、コンピュータ背面に最低 10.2 cm およびその他すべての側面に最低 5.1 cm のすきまがあるようにします。 お使いのコンピュータに電源が入っている時は、キャビネットまたは引き出しなどの狭い空間には置かないでください。



モニタの接続

お使いのコンピュータは、2 種類のコネクタのうち 1 つをモニタの接続に使用します。HDMI コネクタはハイパフォーマンスのデジタルコネクタで、TV や内蔵スピーカを搭載したモニタなどに、ビデオとオーディオ信号の両方を伝達します。VGA コネクタは、モニタやプロジェクタなどのディスプレイ用のビデオ信号のみを伝達します。



✓ メモ:オプションの外付けグラフィックスカードを購入された場合は、DVI コネクタを使用できる場合があります。

モニタへのビデオケーブルの接続


お使いの TV またはモニタで、使用できるコネクタのタイプを確認してください。 次の表を参照して、お使いのモニタで使用するコネクタを選択してください。

HDMI	наті	
VGA	101	©
DVI	Ð	6


お使いのコンピュータで使用できる VGA コネクタ、HDMI コネクタ、または DVI コネクタ(オプション)を使用してモニタに接続することができます。VGA コネクタ、HDMI コネクタ、DVI コネクタ(オプション)。

VGA コネクタを使用した接続

VGA ケーブル (通常、両端に青いコネクタが付いています)を使用して、モニタを接続します。



お使いのモニタに DVI コネクタが装備されている場合は、白いコネクタの VGA-DVI アダプタと 両端に青いコネクタが付いた VGA ケーブルを使用します。




Studio Slim 540s のセットアップ

HDMI コネクタを使用した接続

HDMI ケーブルを使用してモニタを接続します。



DVI コネクタ (オプション)を使った接続 DVI ケーブルを使用してモニタを接続します。




キーボードおよびマウスの接続

コンピュータの背面パネルにある USB コネクタ にキーボードおよびマウスを接続します。



ネットワークケーブルの接続 (オプション)



お使いのコンピュータのセットアップを完了する ためにネットワーク接続は不要ですが、ケーブル 接続を使用する既存のネットワークまたはイン ターネット接続(ホームケーブルモデムまたは イーサネットジャックなど)がある場合は、ここ で接続します。 使用するのはイーサネットケー ブル (RJ45 コネクタ) のみです。モデムケーブ ル (RJ11 コネクタ) をネットワークコネクタに 挿入しないでください。






お使いのコンピュータをネットワークまたはブロードバンドデバイスに取り付ける場合は、ネットワークケーブルの一端をネットワークポートまたはブロードバンドデバイスのいずれかに接続します。 ネットワークケーブルのもう一方の端を、お使いのコンピュータの背面パネルにある、ネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッという感触があれば、ネットワークケーブルはしっかりと接続されています。

モニタおよびコンピュータの電源 ケーブルの接続

お使いのコンピュータおよびモニ タの電源ボタンを押す





Windows Vista のセットアップ

Windows Vista を初めてセットアップするには 画面に表示される手順に従ってください。これら の手順は必要なもので、完了に最高 15 分かか る場合があります。画面にはライセンス契約の受 諾、設定の選択、およびインターネット接続のセッ トアップなど、いくつかの手順が示されます。

インターネットへの接続(オプ ション)

メモ: ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。

インターネットに接続するには、外付けモデムまたはネットワーク接続、およびインターネットサービスプロバイダ(ISP)が必要です。ISPは、1 つまたは複数のインターネット接続オプションを提供します。

- DSL 接続は、既存の電話線または携帯電話 サービスを経由して高速インターネットアク セスを提供します。DSL 接続では、インター ネットにアクセスしながら同時に同じ回線で 電話を使用することができます。
- ケーブルモデム接続は、既存のケーブルテレビ回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供します。
- 衛星モデム接続は、衛星放送システムを経由して高速インターネットアクセスを提供します。
- ダイヤルアップ接続は、電話回線を経由してインターネットにアクセスできます。 ダイヤルアップ接続は DSL およびケーブル(または衛星)モデム接続に比べて速度がかなり遅くなります。お使いのコンピュータはモデムを内蔵していません。オプションのUSBモデムをダイヤルアップサービスに使用する必要があります。
- ワイヤレス接続は、LANWi-Fi 802.11 テクノ ロジを使用してインターネットアクセスを 提 供します。ワイヤレス LAN のサポートに は、オプションの内部コンポーネントが必要

です。購入いただいた時点の選択によって、 お使いのコンピュータにこれらがインストー ルされていない場合があります。

有線接続のセットアップ

ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続の設定をする前に、電話線を外付けのUSBモデム(オプション)および電話ジャックに接続します。DSLまたはケーブル / 衛星モデム接続をお使いの場合は、セットアップ手順はお使いの ISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。

ワイヤレス接続のセットアップ

ワイヤレスインターネット接続を使用するには、 まず、ワイヤレスルーターに接続する必要があり ます。ワイヤレスルーターへの接続のセットアッ プには、次の手順を実行します。

- **1.** 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2. Start** (スタート) **②** → **Connect To** (接続) とクリックします。
- **3.** 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

インターネット接続のセットアップ

デスクトップ上にある既存の ISP のショート カットを使用してインターネット接続をセット アップするには、次の手順を実行します。

- 1. 開いているファイルをすべて保存してから閉 じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. Microsoft® Windows® デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。
- 3. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

デスクトップに ISP アイコンが存在しない場合、または別の ISP でインターネット接続をセットアップする場合、次の項にある手順を実行してください。

- ✓ メモ:過去にインターネットの接続に成功したにもかかわらず、今回接続できない場合は、ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISPに確認するか、後でもう一度接続してみてください。
- ✓ メモ:ご利用の ISP 情報をご用意ください。ISP の情報がわからない場合には、 インターネットの接続ウィザードから情報を 入手できます。
- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. Start (ZSP-F) $\bigcirc \rightarrow$ Control Panel (ZSP-F) $\bigcirc \rightarrow$ Control Pa

Network and Internet (ネットワークとインターネット)で、Connect to the Internet (インターネットの接続)をクリックします。

Connect to the Internet (インターネットの接続) ウィンドウが表示されます。


- 接続方法により、プロードバンド(PPPoE) または ダイヤルアップ のいずれかをクリックします。
 - a. DSL、衛星モデム、ケーブル TV モデム、 または Blutooth®ワイヤレステクノロジを 使用する場合は、Broadband (ブロード バンド) を選択します。
 - b. オプションの USB ダイアルアップモデム、 または ISDN を使用する場合は、**Dial-up** (ダイヤルアップ)を選択します。
- ✓ メモ:選択する接続方法がわからない場合には、Help me choose(選択の援助)をクリックするか、ご利用の ISP にお問い合わせください。
- 5. 画面の指示に従い、ご利用の ISP より提供されるセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

Studio Slim 540s の使い方

お使いのコンピュータには、情報が一目でわかる、あるいは、一般的なタスクがすばやくできるショートカットなどの、インジケータ、ボタン、および機能が搭載されています。

正面図の機能

- 1 サービスタグ サービスタグ (シャーシの 上部後方に貼られています) は、デルサ ポートサイトにアクセスする際やテクニカ ルサポートに問い合わせる際に、コン ピュータを識別するために使用します。
- 2 光学ドライブ取り出しボタン このボタン を押して、CD/DVD/Blu-ray Disc™ ドライ ブを開閉します。
- **3 光学ドライブパネル** このパネルは CD/ DVD/Blu-ray Disc™ ドライブを保護します。
- **4 FlexDock 開閉** ここを押して FlexDock を開閉します。
- **5 FlexDock (オプション)** オプションのメディアカードリーダーを収納できます。



- - 白色の点滅 コンピュータはスリープ 状態です。
 - 白色の点灯 コンピュータは電源オンの状態です。
 - 橙色の点滅 システム基板に問題がある可能性があります。
 - 橙色の点灯 システム基板は初期化を 開始できません。 システム基板または 電源装置に不具合がある可能性があり ます。
- 7 USB 2.0 コネクタ (2) メモリ キー、デジタルカメラ、および MP3 プ レーヤなど、時々使用する USB デバイスを 接続します。

- - ✓ メモ:パワードスピーカ、またはサウンドシステムを接続するには、お使いのコンピュータの背面にあるオーディオアウトコネクタまたは S/PDIFコネクタを使用します。
- **9 2 マイク入力コネクタまたはライン入 カコネクタ -** 音声用にはマイク、オーディオ入力用にはオーディオを接続します。
- - ☆ 注意: データの損失を避けるため、 ハードディスクドライブの動作ライトが点滅しているときはコンピュータの 電源を切らないようにしてください。


Studio Slim 540s の使い方

光学ドライブの使い方

ラベルを外側に向けてディスクをディスクトレイ の中央に置き、ディスクトレイを軽く押します。

ドライブは自動的にディスクを引き込み、内容の 読み取りを開始します。


ディスクを光学ドライブから取り出すには、取り出しボタンを押します。 数秒後にディスクが取り出されます。



背面図機能

- 1 背面パネルコネクタ USB、オーディオ、および他のデバイスのプラグを対応するコネクタに差し込みます。詳細に関しては、18 ページの「背面パネルコネクタ」を参照してください。
- 2 カードスロット 取り付けられたすべての PCI カードおよび PCI Express カード用の アクセスコネクタです。
- **3 電源ユニット LED** 電源の可用性を示します。
 - ✓ メモ:この機能はお使いのコンピュータで使用できない場合があります。
- **4 電源コネクタ -** 電源ケーブルを挿入します。

背面パネルコネクタ



- 1 ISP4 IEEE 1394 コネクタ デジタルビデオカメラなど、高速シリアルマルチメディアデバイスを接続します。
- 2 ネットワーク コネクタおよびライト お使いのコンピュータをネットワークまた はブロードバンドデバイスに接続します。 ネットワーク動作ライトは、コン ピュータがデータの送信中または受信中に 点滅します。ネットワークトラフィックが 多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。
- 3 **** 背面 L/R サラウンドコネクタ -** マル チチャンネルスピーカに接続します。
- **4 *** センター/サブウーハーコネクタ サブウーハーに接続します。
- 5 (**) ライン入力コネクタ マイクを接続して、音声またはオーディオをサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。

- 6 【() 前面 **L/R ライン出カコネクタ –** ヘッドフォンおよび内蔵アンプの付いたスピーカを接続します。
 - サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。
- 8 **一巻 側面 L/R サラウンドコネクタ 7.1** スピーカ装備のコンピュータに接続し、拡張サラウンドオーディオを提供します。 サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。

- 9 HDMI 1.2 コネクタ オーディオおよびビデオ信号用として TV に接続します。
 - ✓ メモ:スピーカを内蔵していないモニタではビデオ信号のみを読み取ります。
- 10 USB 2.0 コネクタ (4) マウス、 キーボード、プリンタ、外付けドライブ、 または MP3 プレーヤなどの USB デバイ スを接続します。
- 11 VGA コネクタ ビデオ信号用にモニタまたはプロジェクタに接続します。
- 12 S/PDIF コネクタ 同軸デジタルケーブルを 介したデジタルオーディオ用にアンプおよ びテレビに接続します。この形式ではアナ ログオーディオ変換をせずに、オーディオ 信号を伝達します。

ソフトウェア機能

✓ メモ:本項で説明されている機能の詳細は、お使いのハードウェアディスクドライブにある『Dell テクノロジガイド』またはsupport.jp.dell.comにあるデルサポートサイトを参照してください。

生産性および通信

お使いのコンピュータを使ってプレゼンテーション、カタログ、カード、ちらしおよび、スプレッドシートを作ることができます。 また、デジタル写真や画像を編集したり、表示することもできます。 お使いのコンピュータにインストールされたソフトウェアを注文書で確認してください。

インターネットに接続すると、ウェブサイトへの アクセス、**E**-メールアカウントの設定、ファイル のダウンロードやアップロードなどができます。

エンターテイメントおよびマルチメディア

お使いのコンピュータで、ビデオの鑑賞、ゲーム、CD の作成、音楽およびラジオを聞くことができます。 お使いの光学ディスクドライブは

CD、Blue-ray ディスク (購入時にオプションを 選択した場合)、および DVD などの複数のディ スクメディアフォーマットをサポートします。

デジタルカメラや携帯電話などの携帯デバイスから、ピクチャやビデオファイルをダウンロードしたりコピーしたりできます。オプションのソフトウェアアプリケーションを使用して、音楽やビデオファイルを編集および作成し、ディスクに記録したり、MP3 プレーヤや携帯エンターテイメントデバイスなどの携帯製品に保存することができます。また、接続されている TV、プロジェクタ、およびホームシアタ装置で直接再生して、見ることもできます。

デスクトップのカスタマイズ

Personalize appearance and sounds (デザイン とサウンドのカスタマイズ) ウィンドウにアクセスして、デザイン、解像度、壁紙、スクリーンセーバーなどを変更してお使いのデスクトップをカストマイズできます。

画面のプロパティウィンドウにアクセスするに は、次の手順を実行します。

- デスクトップの何もない場所で右クリックします。
- Personalize appearance and sounds (デザインとサウンドのカスタマイズ) ウィンドウで Personalize (カスタマイズ) をクリックすると、カスタマイズのオプションが表示されます。

エネルギー設定のカスタマイズ

オペレーティングシステムの電源オプションを使用して、お使いのコンピュータの電源設定をカスタマイズできます。Microsoft® Windows Vista®には、次の 3 つのデフォルトのオプションが用意されています。

- Balanced (バランス) この電源オプションは、必要に応じて最大のパフォーマンスを提供し、休止中は電源を節約します。
- Power saver (省電力) この電源オプションは、システムパフォーマンスを低下させてコンピュータの寿命を最長化し、コンピュー

タの寿命期間に消費するエネルギーの摂取量 を削減して、電力を節約します。

High performance (ハイパフォーマンス) - この電源オプションは、プロセッサスピードをアクティビティに合わせ、かつシステムパーフォーマンスを最大化して、お使いのコンピュータに最高レベルのシステムパーフォーマンスを提供します。

データのバックアップ

お使いのコンピュータのファイルとフォルダを定期的にバックアップすることをお勧めします。 ファイルのバックアップには次の手順を実行します。

Studio Slim 540s の使い方

- Back up files (ファイルのバックアップ) または Back up computer (コンピュータのバックアップ) をクリックします。
- 3. Continue on Your User Account Control (お 使いのユーザーアカウントの継続) ダイヤロ グボックスをクリックして、バックアップ ファイルウィザードの手順に従います。

問題の解決

本項ではお使いのコンピュータのトラブルシューティング情報を提供します。 次のガイドラインを使用してもお使いのコンピュータの問題を解決できない場合は、29 ページの「サポートツールの使い方」または 45 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

☆ 警告:コンピュータ内部の作業をする前に、お使いのコンピュータに同梱の安全手順に従ってください。安全にお使いいただくための最優良事例の追加情報に関しては、www.dell.comの規制順守に関するホームページをご覧ください。

ネットワークの問題

ワイヤレス接続

ネットワーク接続が失われた場合 - ワイヤレス ルーターがオフラインになっているか、ワイヤレ スがコンピュータで無効になっています。

- お使いのワイヤレスルーターの電源が入っていること、データ情報源(ケーブルモデムまたはネットワークハブ)に接続されていることを確認します。
- ワイヤレスルーターとの接続を再確立するには、次の手順を実行します。
 - a. 開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、実行中のプログラムをすべて終了し ます。
 - b. **Start** (スタート) **②** → **Connect To** (接続)をクリックします。
 - c. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

有線接続

ネットワーク接続が失われた場合 - ケーブルが 緩んでいるか、損傷しています。

ケーブルが接続されているか、または損傷が ないかを確認します。

内蔵ネットワークコネクタのリンク保全ライトは、接続が確かなことを示し、そのステータス情報を提供します。

- 緑色 10/100 Mbps ネットワークとコン ピュータ間の接続が良好です。
- 橙色 1000 Mbps ネットワークとコンピュー 夕間の接続が良好です。
- オフ(消灯) コンピュータはネットワーク への物理的な接続を検出していません。
- ✓ メモ:ネットワークコネクタのリンク保全ライトは有線ケーブル接続専用です。リンク保全ライトはワイヤレス接続のステータスを提供しません。

電源の問題

電源ライトがオフの場合 - コンピュータの電源がオフか、電力が供給されていません。

- 電源ケーブルをコンピュータの電源コネクタ とコンセントの両方にしっかりと装着しなお します。
- コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され電源タップがオンになっていることを確認します。また、パワープロテクションデバイス、電源タップ、および電源延長ケーブルをバイパスして、コンピュータが正常にオンになることを確認します。
- 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに 問題がないか確認します。

電源ライトが白色に点灯しておりコンピュータが応答しない場合 - モニタが接続されていないか、電源が入っていない可能性があります。モニタが正しく接続されていることを確認し、その後、電源をオフにして再びオンにします。

電源ライトが白色に点滅している場合 - コンピュータはスタンパイモードです。 通常の動作を再開するには、キーボードのキーを押すか、トラックパッドのポインタまたは接続されたマウスを動かす、または電源ボタンを押します。

電源ライトが橙色に点灯している場合 - コンピュータの電源に不具合があるか、内蔵デバイスに故障があります。サポートを受けるには、45ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してデルにお問い合わせください。

電源ライトが橙色に点滅している場合 - コンピュータは電力を供給されていますが、デバイスに故障があるか、正しく取り付けられていません。 メモリモジュールを取り外して、その後、再び取り付ける必要があります(メモリモジュールの取り外しと取り付けの情報は、デルサポートサイト support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照してください)。

コンピュータへの受信を妨げる干渉に遭遇した 場合 - 望ましくない信号が、他の信号に割り込むかブロックして干渉を発生しています。干渉の原因には、以下のものがあります。

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル。
- 電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

メモリの問題

メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 -

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプログラムを終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 必要に応じて、メモリを増設します(デルサポートサイト support.jp.dell.comで『サービスマニュアル』を参照してください)。
- メモリモジュールを取り付けなおして、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します(デルサポートサイトsupport.jp.dell.comで『サービスマニュアル』を参照してください)。

メモリにその他の問題がある場合 -

 メモリの取り付けガイドラインに従っている か確認します(デルサポートサイト support. jp.dell.comで『サービスマニュアル』を参照 してください)。

- メモリモジュールがお使いのコンピュータと 互換性があるか確認します。お使いのコン ピュータは DDR2 メモリをサポートします。 お使いのコンピュータでサポートされるメモ リの種類の詳細に関しては、48 ページの「仕 様」を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラム
 (32 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照) を実行します。
- メモリモジュールを取り付けなおして、お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します(デルサポートサイトsupport.jp.dell.comで『サービスマニュアル』を参照してください)。

フリーズおよびソフトウェアの 問題

コンピュータが起動しない -電源ケーブルが コンピュータおよびコンセントに確実に接続され ていることを確認します。 プログラムの応答が停止した - プログラムを次の手順で終了します。

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- **2. アプリケーション** をクリックします。
- 3. 反応がなくなったプログラムを選択します。
- **4. End Task** (タスクの終了) をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする - ソフトウェアのマニュアルを参照します。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

✓ メモ:通常、ソフトウェアのインストールの 手順は、そのマニュアルまたは CD に収録 されています。

コンピュータの応答が停止した -

☆ 注意: オペレーティングシステムのシャット ダウンが実行できない場合、データを損失す る恐れがあります。

コンピュータの電源を切ります。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータから応答がない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8~10 秒以上押します。次に、コンピュータを再起動します。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® オ

ペレーティングシステム用に設計されている -プログラム互換性ウィザードを実行します。プログラム互換性ウィザードは、Windows Vista オペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムに近い環境でプログラムが動作するよう設定します。

- **2.** プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**Next**(次へ)をクリックします。
- 3. 画面に表示される指示に従ってください。

画面が青色(ブルースクリーン)になった - コンピュータの電源を切ります。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8∼10 秒以上押し続けます。次に、コンピュータを再起動します。

その他のソフトウェアの問題 -

- お使いのファイルのバックアップをすぐに作成します。
- ウイルススキャンプログラムを使って、ハード ディスクドライブ、または CD を調べます。

- トラブルシューティングの情報については、 ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソ フトウェアの製造元に問い合わせます。
 - コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。
 - コンピュータがソフトウェアを実行する のに必要な最小ハードウェア要件を満たし ているか確認します。詳細については、 ソフトウェアのマニュアルを参照してくだ さい。
 - プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
 - デバイスドライバがプログラムと拮抗して いないか確認します。
 - 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

サポートツールの使い方

Dell Support Center(デルサポートセンター)

Dell Support Center (デルサポートセンター)では、サービス情報、サポート情報、およびシステム特有の情報が提供されます。Dell Support Center (デルサポートセンター) および利用可能なサポートツールの詳細に関しては、

support.jp.dell.com の サービス タブをクリックしてください。

タスクバーの アイコンをクリックしてア プリケーションを実行します。 ホームページか ら、次に示すリンクにアクセスできます。

Self Help(セルフヘルプ)(トラブルシューティング、セキュリティ、システムパフォーマンス、ネットワーク/インターネット、バックアップ/リカバリ、および Windows Vista)

- Alerts (警告) (お使いのコンピュータに関連 するテクニカルサポート警告)
- Assistance from Dell (デルによるサポート) (DellConnect™)を使用したテクニカルサポート、カスタマーサービス、トレーニングとチュートリアル、デルオンコールのハウツーヘルプ、および PCCheckUp によるオンラインスキャン)
- About Your System (お使いのシステムについて) (システムのマニュアル、保証情報、システム情報、アップグレードとアクセサリ)

Dell Support Center (デルサポートセンター) のホームページの上部には、お使いのシステムのモデル番号、サービスタグ、およびエクスプレスサービスコードが表示されます。

Dell Support Center の詳細に関しては、お使いのハードディスクドライブにある『**Dell** テクノロジガイド』またはデルサポートサイト **support.jp.dell.com** を参照してください。

警告: 感電、回転しているファンブレードに よる裂傷、またはその他の予期しない怪我を 防止するために、カバーを取り外す前には必 ずコンピュータの電源プラグをコンセントか ら抜いてください。

システムメッセージ

お使いのコンピュータに不具合またはエラーがあ る場合、コンピュータにはシステムメッセージが 表示され、原因の特定および問題の解決に必要な 処置の決定に役立ちます。

✓ メモ:表示されたメッセージが次の例に ない場合は、オペレーティングシステムま たはメッセージが表示されたときに実行し ていたプログラムのマニュアルを参照して ください。 または、デルサポートサイト support.jp.dell.com の『サービスマ ニュアル』を参照するか、45 ページの「デ ルへのお問い合わせ」を参照することもで きます。

警告! 前回このシステムを起動しようとし て、Checkpoint [nnnn] で失敗しました。この問 題を解決するには、この Checkpoint をメモし てデルテクニカルサポートサポートにお問い合わ せください - 同一のエラーが原因で、コン ピュータが 3 回連続で起動ルーチンを完了でき ませんでした(45 ページの「デルへのお問い合 わせ」を参照してください)。

CMOS Checksum エラー - マザーボードの不具 合または RTC バッテリの電力残量低下の可能 性。バッテリを交換します。デルサポートサイト support.jp.dell.com で『サービスマニュアル』 を参照するか、45 ページの「デルへのお問い合 わせ」を参照してください。

CPU ファンに障害が発生しました - CPU ファン に障害が発生しました。CPU ファンを交換しま す。デルサポートサイト support.jp.dell.com の 『サービスマニュアル』を参照してください。

ハードディスクドライブエラー - HDD POST 中 にハードディスクドライブエラーが発生した可能 性があります(サポートを受けるには、45 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してく ださ(ハ)。

ハードディスクドライブ読み取りエラー - HDD 起動テスト中にハードディスクドライブエラーが発生した可能性があります (サポートを受けるには、45 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

キーボードに問題があります - キーボードに問題があるか、キーボードケーブルが緩んでいます。 **起動デバイスがありません** - ハードディスクド ライブで起動パーティションを検出できません。 ハードディスクドライブケーブルが緩んでいる か、起動デバイスがありません。

- ハードディスクドライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続され、ドライブが正しくインストールされ、起動デバイスとしてパーティションされていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動して、起動順序が正しいことを確認します(デルサポートサイト support.jp.dell.comの『サービスマニュアル』を参照してください)。

タイマーチック割り込み信号がありません - システム基板のチップが誤作動しているか、マザーボードに問題がある可能性があります(デルサポートサイト support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照するか、45 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

USB 過電流エラーです - USB デバイスを取り 外します。お使いの USB デバイスが正常に動 作するためには、さらに多くの電力を必要としま す。USB デバイスの接続には外部電源を使用す るか、お使いのデバイスが USB ケーブルを 2 つ備えている場合はその両方を接続します。

注意 - ハードディスクドライブセルフモニタリングシステムで、パラメータが通常の動作範囲を超えていることが報告されました。定期的にデータのバックアップを行うことをお勧めします。範囲外のパラメータは、ハードディスクドライブに問題があることを示す場合、または示さない場合もあります - S.M.A.R.T エラーです。ハードディスクドライブに問題がある可能性もあります。 この機能は、BIOS セットアップで有効または無効に設定できます(サポートを受ける

には、**45** ページ「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

ハードウェアトラブルシュー ティング

オペレーティングシステムのセットアップ中にデバイスが検出されないか、検出されても間違って設定されている場合、ハードウェアに関するトラブルシューティングを使用して非互換性を解決することができます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを 開始するには、次の手順を実行します。

- **1. Start** (ZS-F) 9 → **Help and Support** $(\triangle ZF-F)$ $(\triangle Z$
- 検索フィールドに hardware troubleshooter (ハードウェアに関する トラブルシューティング) と入力し、〈Enter〉 を押して検索を開始します。
- 3. 検索結果で、現在の不具合に最も近いオブ ションを選択し、残りのトラブルの解決手順 に従います。

Dell Diagnostics (診断) プログラム

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートに問い合わせる前に、48ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項を実行してから Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておく ことをお勧めします。

- ✓ メモ: Dell Diagnostics (診断) プログラム
 は、Dell コンピュータ上でのみ機能します。
- ✓ メモ: 『Drivers and Utilities』メディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

コンピュータの設定情報を確認し、テストする デバイスがセットアップユーティリティに表示 され、アクティブになっていることを確認するに は、『サービスマニュアル』の「セットアップ ユーティリティ」を参照してください。 **Dell Diagnostics** (診断) プログラムをハード ディスクドライブまたは『**Drivers and Utilities**』 メディアから起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムをハード ディスクドライブから起動する場合

Dell Diagnostics (診断) プログラムは、ハードディスクドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

- ✓ メモ:お使いのコンピュータが画面イメージを表示できない場合は、45 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- 正確に動作することが確認されているコンセントにコンピュータが接続されていることを確認します。
- コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. DELL™ > のロゴが表示されたらすぐに <F12> を押します。 起動メニューから Diagnostics (診断) を選択し、<Enter> を 押します。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- ✓ メモ:診断ユーティリティパーティションが 見つからないことを知らせるメッセージが表 示された場合には、『Drivers and Utilities』 メディアから Dell Diagnositcs (診断) プロ グラムを実行します。
- 4. 任意のキーを押すと、ハードディスクドライブ上の診断プログラムユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics (診断) プログラムが起動します。

Dell Diagnostics (診断) プログラムを **Drivers** and **Utilities** メディアから起動する場合

- **1.** 『Drivers and Utilities』メディアを挿入します。
- コンピュータをシャットダウンして、再起動 します。DELL のロゴが表示されたらすぐに 〈F12〉を押します。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- ✓ メモ:次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 3. 起動デバイスリストが表示されたら CD/DVD/ CD-RW をハイライト表示し、<Enter> を押 します。
- 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選択し、<Enter> を 押します。
- **5.1** を入力して **CD** メニューを開始 し、**<Enter>** を押して続行します。
- 6. 番号の付いた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。 複数のバー

- ジョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムの Main Menu が表示されたら、実行するテストを選 びます。

システムのリカバリオプション

次の方法で、お使いのオペレーティングシステム を復元することができます。

- システムの復元は、データファイルに影響を与えることなく、お使いのコンピュータを以前の動作状態に戻します。データファイルを保護しながら、オペレーティングシステムを復元する最初の解決策として、システムの復元を使用してください。
- Dell Factory Image Restore はお使いのハードディスクドライブをコンピュータ購入時の状態に戻します。この手順はハードディスクドライブのすべてのデータを永久に削除し、コンピュータを受け取られてから後にインストールされたすべてのアプリケーションを取り除きます。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、Dell イメージ復元を使用してください。

コンピュータにオペレーティングシステムディスクが付属している場合は、このディスクを使ってオペレーティングシステムを復元できます。ただし、オペレーティングシステムディスクを使用する場合も、ハードディスクドライブに保存されているデータがすべて削除されます。システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、このディスクを使用してください。

システムの復元

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合、Windows オペレーティングシステムのシステムの復元を使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元でコンピュータに行った変更はすべて元の状態へ完全に戻すことが可能です。

- ★意:データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。
- メモ:このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用なので、お使いの Dell™コンピュータを Windows クラシック 表示に設定した場合は動作しない場合があ ります。

システムの復元の開始

- 1. Start (開始) 🚱 をクリックします。
- Start Search (検索の開始) ボックスに System Restore (システムの復元) と入 カして < Enter > を押します。
- ✓ メモ: User Account Control (ユーザーア カウントの管理) ウィンドウが表示されま す。コンピュータのシステム管理者の場合 は、Continue (続行) をクリックします。 システム管理者ではない場合には、システム管理者に問い合わせて、必要な処理を続けます。

3. Next (次へ) をクリックして、表示される画面の指示に従って残りの処理を行います。

システムの復元により不具合が解決しなかった場合、最後に行ったシステムの復元を取り消すことが可能です。

最後のシステムの復元を元に戻す

- ✓ メモ:最後に行ったシステムの復元を取り 消す前に、開いているファイルをすべて保存 して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了 してください。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変 更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1. **Start** (開始) 🚱 をクリックします。
- Start Search (検索の開始) ボックスに System Restore (システムの復元) と入 カして < Enter を押します。
- **3. Undo my last restration** (以前の復元を取り 消す)をクリックし、**Next** (次へ)をクリッ クします。

Dell Factory Image Restore

- ☆ 注意: Dell Factory Image Restore を使用すると、ハードディスクドライブのすべてのデータは永久に削除され、コンピュータを受け取った後にインストールされたすべてのプログラムやドライバも取り除かれます。このオプションを使用する前にデータをバックアップしてください。 システムの復元でオペレーティングシステムの問題を解決できなかった場合のみ、Dell イメージ復元を使用してください。
- ✓ メモ: Dell Factory Image Restore は、一部の国および一部のコンピュータでは使用できない場合があります。

Symantec による Dell PC リストアは、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。これらのオプションは、お使いのハードディスクドライブをコンピュータを購入したときの状態に戻します。コンピュータを受け取った後に追加されたデータファイルを含むどのようなプログラムやファイルも永久にハードディスクドライブから削除されま

す。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。Dell Factory Image Restore を使用する前に、データをすべてバックアップしてください。

Dell Factory Image Restore

- コンピュータの電源を入れます。Dell のロゴ が表示されたら、<F8> を何回か押して、Vista Advanced Boot Options (Vista 詳細起動オプ ションウィンドウ) ヘアクセスします。
- **2. Repair Your Computer** (コンピュータの修理) を選択します。
- **3. System Recovery Options** (システムリカバリオプション) ウィンドウが表示されます。
- キーボードのレイアウトを選択し、Next(次へ)をクリックします。
- 5. リカバリオプションヘアクセスするには、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドのプロンプトヘアクセスするには、ユーザー名のフィールドに administrator

(システム管理者) と入力し、**OK** をクリックします。

- Dell Factory Image Restore をクリックします。 Dell Factory Image Restore へようこそ 画面が表示されます。
- ✓ メモ:設定によっては、DellFactory Tools (Dell Factory ツール)を選択してから Dell Factory Image Restore を選択する必要がある場合があります。
- Next (次へ) をクリックします。Confirm Data Deletion (データ削除の確認) 画面が表示されます。
- ☆ 注意: Factory Image Restore をこれ以上進めたくない場合は、Cancel (キャンセル)をクリックします。
- ハードディスクドライブの再設定を続行し、 出荷時のシステムソフトウェアを回復する 確認を行うチェックボックスをクリック し、Next(次へ)をクリックします。

復元プロセスが完了するまでに、5分以上かかる場合があります。オペレーティングシステ

ムと工場出荷時インストールされたアプリケーションが出荷時の状態に復元されると メッセージが表示されます。

9. Finish (完了) をクリックし、システムを再 起動します。

オペレーティングシステムの 再インストール

作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、まず Windows のデバイスドライバのロールバックを試してみます。デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合、システムの復元を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻します。35ページの「システムの復元」を参照してください。

★意:インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブ上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいてください。標準的なハードディスクドライブ構成において、プライマリハードディスクドライブはコンピュータによって1番目のドライブとして認識されます。

Windows を再インストールするには、次のアイテムが必要です。

- Dell 『オペレーティングシステム』メディア
- Dell 『Drivers and Utilities』メディア
- ✓ メモ: 『Drivers and Utilities』メディアには、コンピュータの組立時に取り付けられたドライバが入っています。 Dell 『Drivers and Utilities』メディアを使って、必要なドライバをロードします。 お使いのコンピュータの購入場所、メディアの注文の有無によっては、Dell 『Drivers and Utilities』メディアおよび『オペレーティングシステム』メディアがコンピュータに付属されていない場合もあります。

Windows Vista の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2 時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2.** 『オペレーティングシステム』メディアを挿入します。
- Install Windows (Windows のインストール) のメッセージが表示されたら、Exit (終了) をクリックします。
- 4. コンピュータを再起動します。
- DELL のロゴが表示されたらすぐに <F12> を 押します。

- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。
- ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更 します。次回の起動時には、コンピュータは セットアップユーティリティで指定したデバ イスに従って起動します。
- 6. 起動デバイスリストが表示されたら CD/DVD/ CD-RW Drive をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- いずれかのキーを押して CD-ROM から起動します。 画面の指示に従ってインストールを完了します。

困ったときは

お使いのコンピュータに不具合がある場合、以下 の手順でその不具合を診断し、問題解決すること ができます。

- コンピュータに生じている不具合に関連した情報と手順に関しては、23ページの「問題の解決」を参照してください。
- Dell Diagnostics (診断) プログラムの実行 方法の手順については、32 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照して ください。
- **3. 44** ページの「**Diagnostics** (診断) チェックリスト」に記入してください。
- 4. インストールとトラブルシューティングのヘルプについては、デルサポート (support.jp.dell.com)から、広範囲をカバーするオンラインサービスを利用してください。デルサポートオンラインの広範囲をカバーするリストについては、42ページの

「オンラインサービス」を参照してください。

- これまでの手順で問題が解決されない場合は、45ページの「デルへのお問い合わせ」を 参照してください。
- ✓ メモ:サポート担当者が必要な手順でサポートできるように、コンピュータの近くの電話からデルへお問い合わせください。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。 エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessories フォルダを開き、エクスプレスサービスコード アイコンをダブルクリックしてから、手順に従ってください。

テクニカルサポートおよびカスタ マーサービス

Dell のハードウェアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用ください。デルのサポートスタッフは、コンピュータベースの診断を使用して、正確な回答を迅速に提供します。

Dell のサポートサービスへのお問い合わせは、44ページの「お問い合わせになる前に」を参照してから、お住まいの地域の問い合わせ情報を参照するか、support.jp.dell.comにアクセスしてください。

DellConnect™

DellConnect は、ブロードバンド接続を介してデルサービスとサポート担当者がお使いのコンピュータにアクセスできるようにするための、簡易なオンラインアクセスツールで、お客様の立会いのもとに不具合の診断や修復を行います。詳細については、support.jp.dell.com/dellconnect を参照してください。

オンラインサービス

デル製品およびサービスについては、以下のウェブサイトでご覧いただけます。

- www.dell.com
- www.dell.com/ap (アジア太平洋地域のみ)
- www.dell.com/jp (日本)
- www.euro.dell.com (ヨーロッパ)
- www.dell.com/la (ラテンアメリカとカリブ 諸国)
- www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへは、以下のウェブサイトおよび **E-**メールアドレスでご連絡いただけます。

デルサポートサイト

- support.dell.com
- support.euro.dell.com (ヨーロッパ)

デルサポート **E-**メールアドレス

- · mobile_support@us.dell.com
- · support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (ラテンアメリカお よびカリブ諸国のみ)
- apsupport@dell.com (アジア太平洋地域)

製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト www.dell.com をご覧ください。お住まいの地域のお問い合わせ先電話番号および販売担当者の電話番号については、45ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

保証期間中の修理または返品について

『サービス & サポートのご案内』をご覧ください。

お問い合わせになる前に

✓ メモ:お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受けになる場合に、より効率良くサポートが受けられます。また、お客様のサービスタグをお尋ねする場合もございます(お使いのコンピュータの上部後方に貼られています)。

次の Diagnostics (診断) チェックリストに記入するようにしてください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、お使いのコンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。お使いのコンピュータのマニュアルがあることを確認してください。

Diagnostics (診断) チェックリスト

- 名前:
- 日付:
- 住所:
- 電話番号:
- サービスタグ(お使いのコンピュータの上部 後方に貼られているバーコード):
- エクスプレスサービスコード:
- 返品番号(デルサポート担当者から提供された場合):
- オペレーティングシステムとバージョン:
- 周辺機器:
- 拡張カード:
- ネットワークに接続されていますか? はいいいえ
- ネットワーク、バージョン、およびネット ワークアダプタ:
- プログラムとバージョン:

コンピュータのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード:
- 問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

デルへのお問い合わせ

米国内のお客様の場合は 800-WWW-DELL (800-999-3355) にお電話ください。

✓ メモ:インターネットにアクセスできない場合には、注文書、配送伝票、請求書、あるいはデル製品カタログよりお問い合わせ情報を入手できます。

デルでは、各種のオンラインとお電話によるサポートおよびサービスのオプションを提供しています。ご利用状況は国や製品により異なるため、一部のサービスはお客様の地域でご利用いただけない場合があります。

営業、テクニカルサポート、またはカスタマー サービスの問題に関するデルへのお問い合わせは 次の手順を実行します。

- 1. support.jp.dell.com にアクセスします。
- ページの下部にある国/地域ドロップダウン メニューで、お客様の国または地域を確認し ます。
- ページの左側にあるお問い合わせをクリック します。
- **4.** 必要に応じて、該当するサービスまたはサポートリンクを選択します。
- 5. お客様のご都合の良いデルへのお問い合わせ 方法を選択します。

情報およびリソースの検索方法

何をお探しですか?

こちらをご覧ください

オペレーティングシステムを再インストール。

お使いのコンピュータの診断プログラムの実行、 デスクトップシステムソフトウェアの再インス トール、またはお使いのコンピュータのドライバ のアップデート、および readme ファイル。

お使いのオペレーティングシステム、周辺機器の 保守、RAID、インターネット、Bluetooth®、ネットワーク、および F-メールについての情報。

新規または追加メモリ、または新しいハードウェアディスクドライブによるコンピュータのアップグレード。

消耗した、または欠陥がある部品の再取付けま たは交換。 お使いの『オペレーティングシステム』ディスク

『Drivers and Utilities』ディスク

メモ:ドライバおよびマニュアルのアッ プデート版は Dell™ サポートサイトの support.jp.dell.com にあります。

お使いのハードディスクドライブ上の Dell 『Dell テクノロジガイド』

デルサポートサイト support.jp.dell.com の 『サービスマニュアル』

✓ メモ:国によっては、お使いのコンピュータのカバーを開けて部品を交換した場合、保証が無効になる場合があります。 お使いのコンピュータの内部の作業をする場合は、保証と返却ポリシーを確認してください。

何をお探しですか?

こちらをご覧ください

お使いのコンピュータの安全に関するベストプ ラクティス。 コンピュータに同梱される安全と規制文 書 www.dell/regulatory.complianceにあ

保証情報、利用規約(米国のみ)、安全にお使いいただくための注意、認可機関の情報、作業 姿勢に関する情報、およびエンドユーザ使用許 諾条件のレビュー。 書。www.dell/regulatory_compliance にある 規制順守のホームページも参照してください。

サービスタグ / エクスプレスサービスコードの 場所 — support.jp.dell.com で、またはテクニ カルサポートに問い合わせる際は、お使いのコン ピュータを識別するサービスタグが必要です。 お使いのコンピュータの上部後方

ドライバおよびダウンロードの検索。

テクニカルサポートおよび製品サポートヘルプ へのアクセス。 デルサポートサイト support.jp.dell.com

新規購入についてのお客様の注文状況。

よくある質問に関するソリューションと答えの 検索.

コンピュータの技術的変更に関する最新のアップデートや、技術者または専門知識をお持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料の探索。

コンピュータモデル

Studio Slim 540s

本項は、お使いのコンピュータのセットアップ、 ドライバの更新、およびコンピュータのアップグ レードを行う際に必要となる、基本的な情報を提 供します。

✓ メモ:仕様は、地域によって異なる場合があ ります。お使いのコンピュータの設定に関す る詳細については Start (スタート)

 \bigcirc → Help and Support (\land ルプとサポー ト)とクリックし、お使いのコンピュータ の情報を表示するオプションを選択してく ださい。

プロセッサ	
タイプ	L2 キャッシュ
Intel® Celeron®	512 KB
Intel Pentium® Dual-Core	1 MB
Intel Core™2 Duo	2 MB、3 MB、4 MB、または6 MB
Intel Core2 Quad	6 MB、8 MB、または 12 MB

ドライブ		メモリ	
外部アクセス可能 SATA DVD+/-RW スーパーマルチドライブ、Blu-ray Disc™ コンポ、または Blu-ray Disc RW よ	SATA DVD+/-RW スー	最小	1 GB
		最大	4 GB(32 ビットオペレー ティングシステム)
	ライブ、メディアカード リーダー用の 5.25 インチ		8 GB(64 ビットオペレー ティングシステム)
	ドライブベイ		のアップグレード手順は、
3.5 インチベイ(FlexDock または FlexBay用)		デルサポートサイト support.jp.dell.com の『サービスマニュアル』を参照してく ださい。	
内部アクセス可能 SATA ハードディスクドラ イブ用 3.5 インチドライ ブベイ			
	コンピュータ情報		
メモリ		システムチップ セット	Intel G45 + ICH10R
コネクタ 内部アクセス可能な DDR2 DIMM ソケット	データバス幅	64 ビット	
	DRAMバス幅	64 ビット	
容量	512 MB、1 GB、および 2 GB	プロセッサアドレ スバス幅	32 ビット
メモリのタイプ	800 MHz DDR2 DIMM	^/\^\P⊞	

コンピュータ情報		拡張バス	
RAID サポート	RAID 0 (ストライ ピング) RAID 1 (ミラーリング)	PCI Express	• x1 スロット 双方向 速度 – 500 MB/s
BIOS チップ (NVRAM)	8 Mb		• x16 スロット 双方向 速度 – 8 GB/s
拡張バス		SATA	1.5 Gbps および 3.0 Gbps
バスタイプ	PCI 2.3 PCI Express 1.0 A (x1) \ 2.0 (x16)	USB	480 Mbps 高速度、 12 Mbps フルスピード、および 1.2 Mbps ロースピード
	SATA 1.0、2.0、および	PCI	
() ¬ > + c+	USB 2.0	コネクタ	×1
バス速度		コネクタサイズ	124ピン
PCI	133 MB/s	コネクタデータ 幅(最大)	32 ビット

拡張バス		ビデオ	
PCI Express × 1		内蔵	Intel GMA X4500HD
コネクタ	imes 2	外付け	PCI Express x16 カード (オプション)
コネクタサイズ	36ピン		(オフション)
コネクタデータ	1 PCI Express レーン	オーディオ	
幅(最大)		タイプ	内蔵 7.1 ハイ・デフィニッ ション・オーディオ
PCI Express x16		\. .	7.7
コネクタ	×1	システム基板コネク	<i></i>
		シャーシファン	3 ピンコネクタ × 1
コネクタサイズ	164ピン	前面パネルオー	10 ピンコネクタ × 1
コネクタデータ 16 PCI Express レーン 幅(最大)	ディオ HDA ヘッ ダー		
		前面パネルコント ロール	10 ピンコネクタ × 1
		内蔵 USB デバ イス	10 ピンコネクタ × 5
		メモリ	240 ピンコネクタ × 4

システム基板コネク	79	外付けコネクタ	
PCI 2.3	124 ピンコネクタ × 1	ビデオ	VGA コネクタ × 1
PCI Express x 1			HDMI コネクタ \times 1
	36 ピンコネクタ × 2	ネットワーク	RJ-45 コネクタ
PCI Express x16	164 ピンコネクタ × 1	アダプタ	
電源	24 ピンコネクタ × 1	USB	USB 2.0 対応コネクタ (競売パネルに 2 個とお
電源 12 V	4 ピンコネクタ × 1		(前面パネルに 2 個と背 面パネルに 4 個)
プロセッサ	775ピン	オーディオ	Realtek ALC888S
プロセッサファン	4 ピンコネクタ × 1		(7.1 チャネル)
シリアル ATA	7 ピンコネクタ × 4	S/PDIF	S/PDIF コネクタ × 1
		IEEE 1394	6 ピンシリアルコネクタ

電源		寸法	
DC 電源装置:		縦幅	362 mm
ワット数	250 W	横幅	100 mm
最大熱消費	135 W	長さ	435 mm
	62.5 W (ENERGY STAR 4.0)	重量	9 kg
メモ: 熱消費は、電源ユニットのワット数定格 に基づいて算出されています。			
電圧	115/230 VAC。 50/60 Hz、6 A/3 A		
コイン型電池	3 V CR2032 コイン型 リチウムバッテリ		

付録

この文書の情報は以下に示された製品に適用されます。

- · Studio Slim
- Studio Slim 540s
- · Studio Slim 540sn

Macrovision 製品通知

この製品には、Macrovision Corporation および 他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護 技術が組み込まれています。本製品の著作権保護 テクノロジは Macrovision Corporation に使用権 限があり、同社の許可がない限り、家庭内および 限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

索引

61	C
インターネット接続 11	コネクタ
え エネルギー 節約 21	背面図 17 コンピュータ、セットアップ 5 コンピュータの機能 20
エネルギーの節約 21	さ
お オンランでのデルへのお問い合わせ 44	サポートサイト ワールドワイド 41 サポートの E-メールアドレス 42
か	U
拡張バス 49	システムの再インストールオプション 35
カスタマーサービス 41	システムの復元 35
カスタマイズ	システムメッセージ 30
エネルギー設定 21	システム基板コネクタ 51
デスクトップ 20	出荷時のイメージの復元 37

情報の検索方法 45 通気、確保 5 せ 涌風、確保 5 製品 7 情報と購入 42 接続(する) 9 データ、バックアップ 21 テクニカルサポート 41 DSI 経由 11 デルサポートサイト 46 インターネットへ 11 デルへのお問い合わせ 43 ダイアルアップを使用する 11 電源の問題、解決 24 ワイヤレス | AN 経由 **11** 電源ボタンおよびライト 15 雷源ケーブル 10 セットアップ、作業を開始する前に 5 前面コネクタ 14 同軸デジタルケーブル 19 そ ドライバおよびダウンロード 46 ソフトウェアの問題 26 ね ソフトウェアの機能 20 ネットワークコネクタ 場所 18

ネットワークスピード 前面コネクタ 15 テスト 23 ヘルプ ネットワーク接続 サポートを受ける 40 修復 24 ほ は 保証期間中の返品 42 ハードウェアに関するトラブルシューティング 32 8 ハードウェアの問題 メモリ 診断 32 最小および最大 48 ハードディスクドライブ メモリのサポート 48 タイプ 48 メモリの問題 ハードディスクドライブ動作ライト **15** 解決 26 バックアップ も 作成 21 モニタ、接続 6 151 問題、解決 23 プロセッサ 47 0 リソース、検索方法 45 ヘッドフォン

プロイヤレスネットワーク接続 23 C CD、再生と作成 20 D Dell Connect 41 Dell Diagnostics (診断) プログラム 32 Dell Factory Image Restore 35 Dell Support Center 29 Dell テクノロジガイド 詳細 45 Diagnostics (診断) チェックリスト 43 E E-メールアドレス テクーカルサポート用 42	H HDMI モニタ 6 I ISP インターネットサービスプロバイダ 11 M Microsoft Windows Vista 11 U USB 2.0 前面コネクタ 15 W Windows Vista セットアップ 11
テクニカルサポート用 42	プログラム互換性ウィザード 27 再インストール 35



Printed in China Printed on Recycled Paper

www.dell.com | support.dell.com

